ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE!

MINIFONTANNA KWIATEK CATIT

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INFORMACJE DODATKOWE

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB OBRAŻEŃ U OSÓB
WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE: aby uchronić się przed obrażeniami, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, m.in.:

PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA i wszystkich ważnych uwag na urządzeniu przed użyciem pompy. Niestosowanie się do nich może skutkować uszkodzeniem urządzenia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby uniknąć ewentualnego porażenia prądem, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przy użytkowaniu tego produktu wykorzystywana jest woda. W żadnej z poniższych sytuacji nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy, tylko dostarczyć pompę do autoryzowanego serwisu w celu naprawy, jeśli nadal podlega gwarancji, lub wyrzucić urządzenie.
A Jeśli pompa wykazuje nieprawidłowy wyciek wody, odłącz zasilanie i wyjmij pompę z wody. B Dokładnie sprawdź urządzenie po montażu. Nie należy podłączać urządzenia do zasilania, jeśli na częściach, które nie powinny być mokre, znajduje się woda. C Nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyk bądź jeśli nie działa właściwie, zostało upuszczone albo uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Przewód zasilający w tym urządzeniu jest niewymienny: jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić. Nigdy nie przecinaj przewodu.
D Gniazdo elektryczne zawsze powinno znajdować się powyżej urządzenia. Jeśli wtyk lub gniazdo elektryczne będzie mokre,
NIE odłączaj przewodu zasilającego. Rozłącz bezpiecznik lub wyłącznik obwodu elektrycznego, który zasila urządzenie, następnie wyjmij wtyk z gniazda elektrycznego i sprawdź, czy w gnieździe nie znajduje się woda.
3 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o znacznym upośledzeniu sprawności fizycznej lub psychicznej, chyba że będą one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci zawsze powinny pozostawać pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
4 Aby uniknąć obrażeń, nie dotykaj ruchomych ani gorących części.

OSTRZEŻENIE
Zawsze przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części lub gdy sprzęt jest instalowany, konserwowany lub obsługiwany najpierw wyjmij wtyk lub odłącz urządzenie od sieci. Podczas wkładania do wody lub wyjmowania pompy z wody zawsze odłącz główny przewód zasilający. Nigdy nie szarp za przewód podczas wyciągania wtyku z gniazda. Chwyć za wtyk i pociągnij, by odłączyć. Zawsze odłączaj urządzenie z sieci, gdy nie jest używane. Nigdy nie podnoś pompy za przewód zasilający.

OSTRZEŻENIE:
TO JEST POMPA FONTANNOWA Z POIDŁEM DLA ZWIERZĄT.
Pompa jest przeznaczona do użycia z wodą słodką. Nie używaj pompy do innych celów niż jej przeznaczenie (tj. nie używaj w basenach, łazienkach itd.). Użycie dodatkowych elementów nierekomendowanych lub niesprzedawanych przez producenta może skutkować powstaniem sytuacji niebezpiecznej.
• Nie używaj pompy w basenach lub innych okolicznościach, gdy ktoś znajduje się w wodzie.
• Pompa przeznaczona jest do użytku z wodą o temperaturze do 35 °C.
• Nie używaj pompy do płynów łatwopalnych.
7 Nie instaluj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, gdzie będzie narażone na działanie temperatur poniżej zera. Chroń pompę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
8 Upewnij się, że urządzenie jest umiejscowione na płaskiej, równej powierzchni. Sprawdzaj urządzenie regularnie. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Nie pozwól, aby pompa pracowała na sucho. Pompa musi być całkowicie zanurzona w wodzie. Pompa nie może nigdy pracować, gdy nie jest zanurzona w wodzie.
9 Jeśli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, upewnij się, że połączenie jest wodo- i pyłoszczelne. Należy używać przewodu o odpowiednich parametrach. Przewód przystosowany do mniejszego natężenia prądu lub mocy niż urządzenie może się przegrzewać. Należy uważać, by przewód był ułożony w taki sposób, aby nikt się o niego nie potknął ani go nie pociągnął. 10 Nie używaj pompy na zewnątrz. To urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku wewnątrz.
ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ.
Tylko uważne przestrzeganie wskazówek dotyczących montażu, podłączenia elektrycznego i konserwacji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z fontanny z poidłem.
RECYKLING: ten produkt posiada symbol selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). To oznacza, że z produktem należy postępować zgodnie z Europejską Dyrektywą 2012/19/UE, tak aby został poddany recyklingowi lub rozmontowany w celu zmniejszenia jego wpływu na środowisko. Sprawdź w lokalnym urzędzie ochrony środowiska ewentualne wytyczne dotyczące usuwania produktu lub zabierz go do oficjalnie zarejestrowanego punktu zbiórki odpadów. Produkty elektroniczne nieobjęte procesem selektywnej zbiórki odpadów są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i ludzkiego zdrowia ze względu na obecność niebezpiecznych substancji.

ZAWARTOŚĆ
A Zatyczka
B Kwiatek
C Pokrywka
D Filtr
E Podstawa
F Pompa z przewodem elektrycznym
G Zasilacz USB

CZĘŚCI

A Pokrywa pompy

B Kołpak wirnika

C Wirnik

D Pompa

UŻYTKOWANIE

Koty miewają różne preferencje dotyczące picia, niektóre wolą większe powierzchnie wody od pionowych strumieni wody i na odwrót. Minifontanna kwiatek Catit® zapewnia kotu ciągły dostęp do świeżej, czystej wody w pomieszczeniu i ma 3 różne ustawienia przepływu, aby zachęcić kota do picia większej ilości wody. Picie większej ilości wody pomaga zapewnić właściwe funkcjonowanie nerek, zapobiegać tworzeniu się kamieni nerkowych, które prowadzą do chorób układu moczowego.
Minifontanna kwiatek Catit® ma 3 różne ustawienia przepływu, aby zachęcić kota do picia większej ilości wody:
Kiedy minifontanna kwiatek Catit® jest podłączona bez akcesoriów, oferuje delikatnie poruszającą się powierzchnię wody.

Podłączenie kwiatka daje długi strumień wody, jak w kranie. Kwiatek można łatwo założyć (lub zdjąć) z fontanny.

Nałożenie zatyczki na kwiatek zmniejszy ilość pęcherzyków powietrza na pokrywce. Wypróbuj to ustawienie, jeśli kot woli bawić się wodą niż pić.

MONTAŻ

1. Wyjmij urządzenie z pudełka. Usuń worek foliowy z filtra i odłóż na bok.
2. Przed użyciem oczyść fontannę z kurzu i innych pozostałości. Przemyj gąbką całe urządzenie (z wyjątkiem filtra). Nie używaj materiałów ściernych ani środków czyszczących na żadnej części urządzenia. Dokładnie spłucz.
3. Otwórz pompę, wyjmij kołpak wirnika i wirnik (str. 10).
   Przed starannym ponownym montażem przepłucz każdą część wodą.
   Ponownie zamontuj pompę w komorze.
4. Nawiń ponownie przewód zasilający na wycięcia w górnej części podstawy, tak aby utworzyć pętlę pomiędzy wycięciami.
   Przyciśnij lekko przewód, aby zakrzywić go w dół przed wciśnięciem go w górne wycięcie.
5. Przepłucz filtr, aby usunąć kurz.
   Wsuń wkład filtra w plastikowy otwór czarną węglową stroną w kierunku pompy. Jeśli węglowa strona zostanie umiejscowiona odwrotnie, ograniczy to przepływ wody i może spowodować, że w zbiorniku nie będzie wody.
6. Ponownie zamontuj pokrywkę fontanny.
7. Wstaw fontannę pod kran i wypełnij wodą do poziomu oznaczonego falistym otworem z tyłu pokrywki fontanny (1,5 l).
8. Kwiatek można łatwo założyć i zdjąć z dyszy fontanny. Załóż zatyczkę na kwiatek poprzez mocne dociśnięcie. Demontaż jest możliwy przez przesunięcie żółtej obwódki od dołu do góry.
9. Pozostaw fontannę na 15 minut przed użyciem. Pozwoli to na przesiąkniecie wody przez filtr. Podłącz przewód do zasilacza USB i do gniazda

elektrycznego. Zabezpiecz nadmiar przewodu opaską i ułóż za urządzeniem, aby zapobiec gryzieniu przewodu przez zwierzę lub zaplątaniu.

COTYGODNIOWA KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE: zawsze przed zamontowaniem lub zdemontowaniem części lub gdy sprzęt jest instalowany, konserwowany lub obsługiwany najpierw wyjmij wtyk lub odłącz urządzenie od sieci. Umyj fontannę i przetrzyj ją miękką gąbką, nie używaj ściernych środków czyszczących. Dokładnie spłucz, upewniając się, że nie ma pozostałości środka czyszczącego. Wyciągnij filtr z podstawy i przepłucz.
Nie myj filtra mydłem. Jeśli filtr zawiera osady lub inny obcy materiał, wymień go (filtry zamienne sprzedawane są osobno). Filtr powinien być wymieniany co 3–4 tygodnie lub kiedy ma widoczne oznaki, że jest wypełniony obcym materiałem (osady, karma, włosy itd.) lub jeśli przepływ wody jest utrudniony. Częstsze zmiany mogą być konieczne ze względu na wewnętrzne warunki otoczenia i rodzaj wody, jak również korzystanie z urządzenia przez większą liczbę zwierząt. Jeśli pompa wydaje się brudna, otwórz ją, wyjmij kołpak wirnika i wirnik (str. 10). Usuń wszelkie osady z wirnika i wyczyść wirnik bawełnianym wacikiem. Obchodź się z wirnikiem ostrożnie. Jeśli pompa hałasuje, uzupełnij poziom wody w komorze, tak aby pompa była całkowicie zanurzona. NIE POZWÓL, ABY POMPA PRACOWAŁA NA SUCHO.

GWARANCJA

Minifontanna kwiatek Catit® jest objęta dwuletnią gwarancją od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub ingerencji w urządzenie. Pompę należy konserwować zgodnie z instrukcją. Silnik elektryczny jest fabrycznie zamknięty. Ingerencja spowoduje utratę gwarancji.
Aby uzyskać obsługę gwarancyjną, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktu lub napisz do krajowego przedstawiciela Catit®.
Zarejestruj online swój unikalny kod klienta, aby uzyskać dodatkowe kanały obsługi klienta na www.catit.com/register.
POWYŻSZE OGRANICZENIA NIE WPŁYWAJĄ NA USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA.

AKCESORIA

Wkład filtra minifontanny, sprzedawany osobno (#44005)

BEZPŁATNE przypomnienie o wymianie filtra na catit.com

CZĘŚCI ZAMIENNE

Pompa z przewodem elektrycznym (#50044) i zasilacz USB (#50043)

Wejdź na www.catit.com/register i wypełnij unikalny kod na karcie klienta, aby otrzymać specjalny dostęp do obsługi klienta, promocji i wiele innych możliwości!

INFORMACJE DODATKOWE